

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует качество санок при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

Гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы и хранения 5 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изделия изменения, не ухудшающие качества.




## 8. Сведения о продаже

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

подпись ответственного лица,  
штамп торгующей организации

**Внимание!** Паспорт следует хранить в течение всего срока службы санок.

Рис. 4 Схема завязывания узла на перемычке санок.



Вид сверху

а) Колёса подняты

б) Колёса опущены

**Рис. 3** Механизм выдвигающих колёс

**Внимание!** При опускании колёс соблюдайте последовательность:

- носком ноги поднимите фиксатор (1)

- нажмите на рычаг (2)

ООО «Ника». 426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23, тел. (3412) 55-00-00  
e-mail: info@nikaltd.ru, [www.nika-foryou.ru](http://www.nika-foryou.ru)


**NiKA**  
kids

# Санки детские

## «Nikki 3», арт. N3

## ПАСПОРТ

### и руководство по эксплуатации



**рис. 1** Санки Nikki 3 в разложенном виде



**рис. 2** Санки Nikki 3 в сложенном виде

**EAC**

Санки детские. Игрушка, несущая массу тела ребенка.  
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».  
ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель N3. Сделано в России.  
Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания:  
e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

Перед эксплуатацией санок следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

### 1. Назначение

Санки предназначены для перевозки детей по плотному снегу или льду и твердой поверхности (асфальт, бетон и др.), при температуре воздуха до -25°C. Имеют крепкую сварную конструкцию из стальных труб и сиденье из деревянных реек. Каркас покрыт порошковой эмалью, которая устойчива к низким t°C. Санки предназначены для детей от 3 лет. Описание конструкции санок приведено в таблице. Санки имеют выдвижные колёса, что позволяет осуществлять движение на незначительные расстояния по твёрдой поверхности и оснащены механизмом трансформации, позволяющим складывать санки до компактных размеров.

Наименование	Краткое описание
Санки детские Nikki 3	Плоские полозья, удлиненная база, поперечная рейка, ремень безопасности, выдвижные колёса, шнур, спинка и ручка имеют механизм сложения.

### 2. Технические характеристики

Параметры	Положение на колёсах	Положение на полозьях
Длина (без ручки), мм	860	855
Длина посадочного места, мм	460	
Ширина посадочного места, мм	290	
Ширина по колёсам/полозьям, мм	240/220 (передние/задние)	360
Диаметр колёс/размеры полозьев	∅ 120	30x15
Высота до ручки, мм	1030	960
Высота до сиденья, мм	245	190
Ширина по спинке, мм	380	
Масса, кг	5,7	
Ремень безопасности	+	

### 3. Комплектность

- санки ..... 1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации ..... 1 шт.
- упаковка ..... 1 шт.
- шнур ..... 1 шт.

### 4. Указания по эксплуатации

4.1. Складывание санок производится в следующей последовательности:

- поднимите замок на ручке (1) (рис. 1), поверните ручку;
- поверните фиксатор (2), поверните стойку спинки (3);
- сложите санки.

Раскладывание санок – в обратной последовательности.

4.2. Для перемещения по твердому покрытию необходимо выдвинуть колёса, закреплённые на каркасе. Для этого носком ноги поднимите фиксатор (1) (рис. 3, а), колёса опустятся, затем нажав на рычаг (2) доведите колёса до фиксированного положения.

Паз на фиксаторе при этом должен зацепиться за ось колёс (3).

4.3. Для приведения санок в исходное положение (опора на полозья) (рис. 3, б), необходимо:

- ногой поднять фиксатор (1), санки опустятся на полозья;
- носком ноги поднять рычаг (2) (рис. 3) до фиксированного положения.

При этом паз на фиксаторе зацепится за ось колёс (3).

4.4. После использования санок, очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C при влажности 45-70%, не допуская прямого попадания солнечных лучей.

Обратите внимание, при длительном хранении санки не должны опираться на колёса, т.е. они должны стоять вертикально или колёса должны быть подняты над лыжами.

### 5. Требования безопасности

5.1. Во избежении травм, связанных с выпадением ребёнка из санок, всегда используйте ремень безопасности.

5.2. Запрещается:

- нагружать санки весом более 25 кг;
- перевозить детей на санках по проезжей части дороги;
- оставлять санки на наклонной поверхности.

5.3. Во избежание переворачивания соблюдайте осторожность при чрезмерном наклоне санок.

5.4. Не позволяйте детям самостоятельно поднимать, опускать колёса, складывать/раскладывать санки.

5.5. Не оставляйте детей без присмотра.

5.6. Для безопасности ребёнка следует регулярно проверять исправность всех частей санок. Не вносите изменений в конструкцию.

5.7. Все соединения должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с конструкцией изделия.

### 6. Сведения о приемке

Санки проверены на соответствие действующей технической документации, образцу-эталоноу, утвержденному в установленном порядке, и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
подпись и отпечаток личного клейма лица,  
ответственного за приемку и упаковку изделия

ОТК № \_\_\_\_\_



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не предназначены для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с выпадением из санок.

- Грузоподъемность не более 25 кг.
- Использовать санки только под присмотром взрослых.
- Рекомендуется использовать защитную экипировку при катании с горок.
- Укомплектованы буксировочным шнуром (опасность удушья).
- Не использовать на дорогах общего пользования.