

## ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

### 1. Назначение

Снегокат «SNOWPATROL» рекомендован для перевозки детей в возрасте от 4 до 12 лет по плотному снегу или льду, катания с горок углом наклона не более 35°, при температуре окружающего воздуха от +1°C до -25°C.

### 2. Технические характеристики (табл. 1)

Снегокат имеет сварную раму из стальных труб, с пластмассовыми лыжами и мягким сиденьем. На передней лыже – буксировочный трос-рулетка.

Параметры	СНД2
Длина, мм	1120
Ширина, мм	540
Высота, мм	470
Высота по сиденью, мм	270
Ширина колеи, мм	370
Размер сиденья ДхШ, мм	520x210
Грузоподъемность не более, кг	100
Масса, кг	7,6

### 3. Комплектность

- рама в сборе с тормозом ..... 1 к-т.
- лыжа передняя с тросом-рулеткой ..... 1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.) ..... 2 шт.
- обтекатель ..... 1 шт.
- руль ..... 1 шт.
- сиденье в сборе ..... 1 шт.
- комплект изделий (крепёж, втулки, щитки на ручки) ..... 1 к-т.
- паспорт и руководство по эксплуатации ..... 1 шт.
- упаковка ..... 1 шт.

Примечание: в варианном исполнении снегокаты не комплектуются щитками на ручки.

### 4. Указания к эксплуатации

Для приведения снегоката в рабочее состояние необходимо провести сборочные операции в соответствии с прилагаемой схемой (рис. 1).

Для сборки применяются гаечные ключи на 10, 13 и отвёртка.

4.1. Перед началом эксплуатации проверьте работу основных узлов снегоката: рулевой колонки, тормоза, рулетки.

4.2. Периодически и перед каждым использованием проверяйте надёжность крепления деталей снегоката.

4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует резкую остановку, а только способствует снижению скорости.

4.4. Изделие оснащено ремнями безопасности и спинкой, которую, при необходимости нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется зафиксировать её в сложенном состоянии ремнями безопасности.

4.5. После катания, при хранении снегоката в тёплом помещении, рекомендуется поставить снегокат в вертикальное положение.

4.6. После использования снегоката, очистите все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона необходимо протереть снегокат, хранить в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70%. Не допускать прямого попадания солнечного света.

4.7. Снегокат оснащен буксировочным тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки необходимо соблюдать правила:

- после использования снегоката просушите рулетку, поставив снегокат вертикально;
- во время просушивания периодически, через 5-7 часов проверяйте работу рулетки;
- время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.

### 5. Требования к безопасности

5.1 Категорически не допускается:

- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буксировочной верёвки;
- использовать снегокат на непригодных, замусоренных, а также неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье, превышающей указанную грузоподъемность (таб. 1).

5.2 Не оставляйте детей без присмотра.



5.3 Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

5.4 Снегокат предназначен для одного человека.

5.5 Рекомендуется использование защитной экипировки.

5.6 Необходимо иметь определенные навыки управления снегокатом.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не предназначен для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с падением со снегоката.

- Использовать снегокат только под присмотром взрослых.

- Рекомендуется использовать защитную экипировку.

- Укомплектован буксировочным тросом (опасность удушья).

- Не использовать на дорогах общего пользования.

### Не вносите изменения в конструкцию изделия.

### 6. Сведения о приёмке

Снегокат, арт. СНД2, проверен на соответствие требованиям действующей технической документации, соответствие образцу-эталону и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

подпись и отпечаток личного клейма лица,  
ответственного за приёмку и упаковку изделия



### 7. Гарантия изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы и хранения 5 лет. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

### 8. Сведения о продаже

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

подпись ответственного лица,  
штамп торгующей организации



Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка.  
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-021-84597115-2018.  
Модель СНД2. Сделано в России.

#### Внимание!

Паспорт следует хранить в течение всего срока службы снегоката. Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru

## Комплект поставки





Рис 1 Схема сборки